

ISTRUZIONI PER L'USO E L'INSTALLAZIONE

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION ET L'INSTALLATION

OPERATING AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

GEBRAUCHSANWEISUNGEN UND INSTALLATION

Barriera irreversibile per controllo traffico veicolare - Barrière irréversible pour le contrôle du trafic véhiculaire
Irreversible barrier for vehicular traffic control - Selbsthemmende Schranke zur Verkehrssteuerung




Fig.1

Misure in mm - Mesures en mm - Measurements in mm - Abmessungen in mm

I**INDICE**

Caratteristiche Tecniche	pag.4
Montaggio INDUSTRIAL.....	pag.5
Sicurezze elettriche, Bilanciamento asta, Regolazione finecorsa	pag.5
Regolazione frizione di sicurezza, Sblocco di emergenza, Mantenimento.....	pag.6
Schema di collegamento per il comando temporaneo di due barriere	pag.7
Accessori	pag.20-21-22-23-24
Dichiarazione di Conformità.....	pag.27
Esploso	pag.28

F**INDEX**

Caractéristique techniques	pag.8
Montage de la INDUSTRIAL.....	pag.9
Sécurités électriques, Equilibrage de la barre, Réglage fins de course	pag.9
Réglage embrayage de sécurité, Deblocage de secours, Entretien.....	pag.10
Schéma de connexion pour la commande simultanée de deux barrières	pag.11
Accessoires	pag.20-21-22-23-24
Déclaration de conformité.....	pag.27
Vue éclatée.....	pag.28

GB**INDEX**

Technical data	pag.12
Assembling INDUSTRIAL	pag.13
Electrical safety device, Boom arm balancing, Limit switch setting	pag.13
Adjustment of the safety clutch, Emergency release, Maintenance	pag.14
Connection diagram for connecting two barriers at the same time.....	pag.15
Accessories.....	pag.20-21-22-23-24
Declaration of compliance	pag.27
Exploded view.....	pag.28

D**INHALT**

Technische eigenschaften	pag.16
Montage INDUSTRIAL,Elektrische Sicherheiten.....	pag.17
Geichtwaightsausgleich des Schrankenbaums, Einstellung Endschalter	pag.17
Einstellung der Sicherheitskopplung, Notentriegelung, Wartung.....	pag.18
Verbindungsplan für die gleichzeitige betätigung von zwei schranken.....	pag.19
Zubehör	pag.20-21-22-23-24
Übereinstimmungserklärung	pag.27
Explosionszeichnungen	pag.28


LAYOUT IMPIANTO

Fig.2

① Barriera INDUSTRIAL

- Fotocellule di sicurezza
- Colonnina portafotocellula zincata
- Costa a fotocellula o pneumatica
- Sensore magnetico
- Selettore a chiave
- Antenna radio

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORIDUTTORE

Motoriduttore irreversibile utilizzato per movimentare aste lunghe da 7,5 fino a 12 mt.
La barriera può essere fornita con carter zincato e verniciato, oppure inox.
L'asta può essere fornita con rastrelliera pendula (siepe) fino ad una lunghezza max di 8,5mt (Fig. 2).

N.B. È obbligatorio uniformare le caratteristiche dell'impianto alle norme e leggi vigenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE	INDUSTRIAL	
Lunghezza max.asta	m	12
Tempo di apertura	s	16
n° di cicli consigliati al giorno		300
Coppia max sull'albero porta asta	Nm	600
Alimentazione e frequenza CEE	430V~ 50Hz	
Potenza motore	W	800
Assorbimento	A	1,2
n° di cicli	n°	50 - 16s/2s
Tipo di olio	IP MELLANA 100	
Peso max	Kg	210
Rumorosità	db	<70
Volume	m ³	0,441
Grado di protezione	IP	557

Componenti da installare secondo la norma EN12453

TIPO DI COMANDO	USO DELLA CHIUSURA		
	Personne esperte (fuori da area pubblica*)	Personne esperte (area pubblica)	Uso illimitato
a uomo presente	A	B	
a impulsi in vista (es. sensore)	C	C	C e D
a impulsi non in vista (es. telecomando)	C	C e D	C e D
automatico	C e D	C e D	C e D

* esempio tipico sono le chiusure che non accedono a pubblica via

A: Pulsante di comando a uomo presente (cioè ad azione mantenuta), come cod. ACG2020

B: Selettore a chiave a uomo presente, come cod. ACG1010

C: Costole come cod. ACG3010 /o altri dispositivi di limitazione delle forze entro i limiti della norma EN12453 - Appendice A.

D: Fotocellule, come cod.ACG8026

MONTAGGIO DELLA INDUSTRIAL

Dopo aver cementato il basamento di fissaggio come da Fig.4 nella posizione da Voi ritenuta ideale, procedete nel fissaggio della INDUSTRIAL utilizzando i dadi in dotazione ed una chiave esagonale n°27.

Di seguito eseguite il montaggio dell'asta che deve essere effettuato in quattro fasi.

1°- Tolto il carter inserite i bracci di attacco asta nell'albero di traino e posizionateli orizzontalmente utilizzando la chiave di sblocco.

2°- Assemblate le due metà dell'asta utilizzando le viti e i dadi in dotazione e una chiave esagonale n°8 (Fig.5).

3°- Inserite l'asta nei bracci di attacco asta (Fig.6).

4°- Il fissaggio finale dell'asta si esegue avvitando con una chiave esagonale n°17 i quattro dadi alle viti in dotazione, dopo di che si applica il tappo a fine asta.

L'elettorriduttore è di tipo irreversibile e non necessita di alcun tipo di bloccaggio esterno per mantenere un'efficace posizione di chiusura.

SICUREZZE ELETTRICHE

Nella INDUSTRIAL i fincorsa e il motore sono già collegati al quadro elettronico di comando. Sono da collegare solamente i fili di una pulsantiera, del lampeggiatore e, naturalmente, della tensione di alimentazione.

Le persone e le cose devono essere protette da eventuali schiacciamenti dovuti a un comando involontario perciò è obbligatorio installare almeno una coppia di fotocellule o un sensore da collocarsi sotto l'asta.

Per i collegamenti ed i dati tecnici degli accessori attenersi ai relativi libretti.

Quale ulteriore sicurezza per prevenire atti di vandalismo è disponibile la "Colonna con magnete" in grado di bloccare l'asta in posizione di chiusura.

BILANCIAMENTO ASTA

Al momento della richiesta della sbarra INDUSTRIAL specificare la lunghezza del tubolare così da ottenere il giusto numero di contrappesi da applicare.




Fig.4




Fig.5




Fig.6

REGOLAZIONE FINECORSÀ

Normalmente la barriera Vi viene fornita con i fincorsa già regolati per permettere il movimento ideale dell'asta.

In caso di errato livellamento della piastra da cementare, l'asta potrebbe non risultare perfettamente orizzontale o verticale con un conseguente cattivo risultato estetico dell'installazione.

Per ovviare a ciò è possibile modificare la corsa meccanica dell'asta modificando le battute di fincorsa utilizzando due chiavi n°9.

Regolare quindi i fincorsa elettrici intervenendo sui nottolini "A" montati sul disco, allentando le viti che li bloccano allo stesso utilizzando una chiave esagonale n°10.




Fig.7

REGOLAZIONE FRIZIONE DI SICUREZZA

Da effettuare dopo aver tolto l'alimentazione elettrica al motore.

- N.B.:Queste operazioni devono essere eseguite dopo avere tolto l'alimentazione elettrica del motore.
- 1° - Allentare il dado (4) con chiave fissa da 19mm.
 - 2° - Trattenere l'albero motore con chiave fissa da 15 mm e avvitare la vite (3) in senso orario se si vuole dare maggior potenza con una chiave a brugola n°6.
 - 3° - A regolazione effettuata ricordarsi di ribloccare il dado (4) contro l'estremità dell'albero motore.




Fig.8

SBLOCCO DI EMERGENZA

In caso di mancanza di corrente, è possibile azionare manualmente la barriera INDUSTRIAL inserendo l'apposita manovella nel foro presente su un lato (Fig.9).

Quando la manovella è inserita un'interruttore viene premuto e scollega la linea così da evitare, in caso di ritorno dell'energia elettrica, che l'operatore possa venire danneggiato da eventuali manovre impreviste.





Fig.9

MANUTENZIONE

Da effettuare da parte di personale specializzato dopo aver tolto l'alimentazione elettrica al motore.



Ogni 50.000 manovre complete verificare il serraggio del mozzo porta asta e l'usura delle battute di fermo meccanico, quindi ingrassare i supporti dell'albero porta asta.

SCHEMA DI COLLEGAMENTO PER IL COMANDO TEMPORANEO DI DUE BARRIERE

AQM111-B

- R1 normalmente attivo
- R2 normalmente attivo
- R3 normalmente inattivo
- R4 normalmente inattivo
- R5 normalmente inattivo

Se il DIP 4 è ON, connettere i contatti R5 a J7 sul Pin 1 del quadro EUROBAR A e B (invece di K nello schema).

AQM111-A

Relais 12Vdc per 5 contatti doppi

SCHEMA DETAILLE DE L'INSTALLATION




Fig.2

① Barrière INDUSTRIAL

- Photocellules p/protection
- Poteau zingué p/cellule
- Cordon de sécurité avec Photocellule
- Boucle magnétique
- Sélecteur
- Antenne radio

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Motoréducteur irréversible utilisé pour manouvrer de longues barres de 7,5 jusqu'à 12 mètres.

La barrière peut être fournie avec carter galvanisé et peint, ou bien inox.

La barre peut être fournie avec ridelle suspendue jusqu'à une longueur maxi. de 8,5 mt (Fig. 2).

N.B. Il est impératif de conformer les caractéristiques de l'installation aux normes et aux réglementations en vigueur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	INDUSTRIAL
Longueur maxi de la lisse	m 12
Temps d'ouverture	s 16
n° de cycles conseillés par jour	300
Couple maxi arbre sortie	Nm 600
Alimentation et fréquence CEE	430V~ 50Hz
Puissance moteur	W 800
Absorption	A 1,2
Nbre de cycles	n° 50 - 16s/2s
Type d'huile	IP MELLANA 100
Poids maximum	Kg 210
Bruit	db <70
Volume	m ³ 0,441
Indice de protection IP	IP 557

Parties à installer conformément à la norme EN12453

TYPE DE COMMANDE	USAGE DE LA FERMETURE		
	Personnes expertes (au dehors d'une zone publique*)	Personnes expertes (zone publique)	Usage illimité
homme présent	A	B	
impulsion en vue (capteur)	C	C	C e D
impulsion hors de vue (boîtier de commande)	C	C e D	C e D
automatico	C e D	C e D	C e D

* exemple typique: fermetures qui n'ont pas d'accès à un chemin public

A: Touche de commande à homme présent (à action maintenue), code ACG2020

B: Sélecteur à clé à homme mort, code ACG1010

C: Cordon ou Senseur pour relever l'obstacle (encoder PRINCE) et/ou autres dispositifs de limitation des forces dans les limites de la norme EN12453- appendice A.


D: Cellules photo-électriques, code ACG8026

MONTAGE DE INDUSTRIAL

Après avoir scellé la plaque de fixation (voir Fig.4) dans la position idéale, fixez INDUSTRIAL en utilisant les écrous fournis et une clé six pans n°27.

Effectuez ensuite le montage de la barre qui doit être réalisé en quatre phases:

- 1 - Déposez le carter et introduisez les bras d'accrochage de la barre dans l'arbre d'entraînement en les mettant à l'horizontale à l'aide de la clé de déverrouillage.
 - 2 - Assemblez les deux moitiés de barre en utilisant les vis et les écrous en dotation et une clé six pans n°8 (Fig. 5).
 - 3 - Introduisez la barre dans les bras d'accrochage (Fig. 6).
 - 4 - Pour la fixation finale vissez avec une clé six pans n°17 les quatre écrous aux vis fournies; mettez ensuite le bouchon d'extrémité de la barre.
- L'électro-réducteur est de type irréversible et ne nécessite aucun type de blocage extérieur pour assurer une position efficace de fermeture.




SECURITES ELECTRIQUES

Dans la INDUSTRIAL, les fils de course et le moteur sont déjà branchés au coffret électronique de commande. Relier uniquement les fils au coffret de commande, des signal clignotant et, bien entendu, de la tension d'alimentation.

Personnes et objets doivent être protégés contre les écrasements éventuels dus à une commande involontaire; il est donc obligatoire d'installer au moins un jeu de cellules photo-électriques ou bien un capteur sous la lisse.

Pour plus de sécurité dans la prévention contre les actes de vandalisme, nous mettons à votre disposition la "fourche avec électro-aimant" servant à bloquer la lisse en position fermée.



EQUILIBRAGE DE LA BARRE

Lors de la commande de la barre INDUSTRIAL indiquez la longueur du tubulaire; ceci permet de déterminer le nombre exact de contrepoids.




Fig.5




Fig.6

REGLAGE FINS DE COURSE

Normalement, la barrière est fournie avec les fins de course déjà réglés de façon à imprimer à la lisse le mouvement idéal.

En cas de nivellement erroné de la plaque à cimenter, la lisse pourrait ne pas arriver parfaitement horizontale ou verticale, ce qui compromettrait le résultat esthétique de l'installation.

Pour éviter ce problème, il est possible de modifier la course de la lisse en intervenant sur les fins de course mécaniques avec deux clés n°9.

Réglez ensuite les fins de course électriques en intervenant sur les goujons "A" monté sur le disque, après avoir desserré les vis qui les bloquent; utilisez une clé n°10.




Fig.7

REGLAGE EMBRAYAGE DE SECURITE

Effectuer seulement apres avoir coupé l'alimentation.

- Ces operations doivent être executées après avoir coupé l'alimentation.
- 1) Dévisser l'écrou (4) à l'aide d'une clef plate de 19 mm.
 - 2) Maintenir l'arbre moteur à l'aide d'une clef plate de 15 mm et serrer la vis (3) pour donner plus de couple.
 - Désserper pour le diminuer.
 - 3) Après obtention du réglage voulu, bien bloquer le contre-écrou (4) sur l'arbre moteur.




Fig.8

DEBLOCAGE DE SECOURS

En cas de coupure du courant il est possible d'actionner manuellement la barrière INDUSTRIAL en introduisant la manivelle prévue à cet effet dans le trou latéral (Fig. 9). L'introduction de la manivelle déclenche un interrupteur et coupe l'alimentation pour éviter tout danger à l'opérateur au retour du courant et donc à des manoeuvres imprévues.






Fig.9

ENTRETIEN

Effectuer seulement par personnel spécialisé apres avoir coupé l'alimentation.

Toutes les 50.000 manoeuvres complètes, vérifier le serrage de moyeu porte-lisse et l'usure des butées d'arrêt mécanique.
Graisser les supports de l'arbre porte-lisse.

SCHÉMA DE CONNEXION POUR LA COMMANDE SIMULTANÉE DE DEUX BARRIÈRES

AQM111-B**AQM111-A**

Relais 12Vdc pour 5 contacts doubles


SYSTEM LAY-OUT

Fig. 2

(1) Barrier INDUSTRIAL

- Photoelectric cells
- Galvanized column for P.E. cells
- Strip with Photo electric cells
- Magnetic loop
- Key selector
- Tuned aerial

TECHNICAL FEATURES OF THE ACTUATOR

Irreversible actuator to operate barriers ranging from 7.5 m to 12 m in length.
 The barrier can be supplied with a galvanized and painted or stainless steel casing.
 The boom arm can be supplied with a hanging rack up to a maximum length of 8.5 m (Fig. 2).

N.B. You must make installation features comply with laws and standards in force.

TECHNICAL DATA	INDUSTRIAL
Max. boom lenght	m 12
Opening time	s 16
N. of daily operations suggested	300
Max. torque	Nm 600
EEC Power supply	430V~ 50Hz
Motor capacity	W 800
Power absorbed	A 1,2
No. cycles	n° 50 - 16s/2s
Power supply	230V~ 50Hz
Motor capacity	W 660
Power absorbed	A 1,7
No. cycles	n° 40-16s/2s
Power supply	380V~ 60Hz
Motor capacity	W 760
Power absorbed	A 1,1
No. cycles	n° 150 - 16s/2s
Power supply	220V~ 60Hz
Motor capacity	W 745
Power absorbed	A 1,9
No. cycles	n° 100 - 16s/2s
Lubrication	IP MELLANA 100
Weight of electroreducer	Kg 210
Noise	db <70
Volume	
Protection IP	m³ 0,441

Parts to install meeting the EN 12453 standard

COMMAND TYPE	USE OF THE SHUTTER		
	Skilled persons (out of a public area*)	Skilled persons (public area)	Unrestricted use
with manned operation	A	B	
with visible impulses (e.g. sensor)	C	C e D	
with not visible impulses (e.g. remote control device)	C	C e D	C e D
automatic	C e D	C e D	C e D

* a typical example are those shutters which do not have access to any public way

A: Command button with manned operation (that is, operating as long as activated), like code ACG2020

B: Key selector with manned operation, like code ACG1010

C: Safety edges, like code ACG3010 and/or other safety devices to keep thrust force within the limits of EN12453 regulation - Appendix A.


D: Photocells, like code ACG8026

MOUNTING THE "INDUSTRIAL"

After having cemented the base in the required position, as shown in Fig.4, fix the mod. INDUSTRIAL barrier in place by means of the supplied bolts, using a N° 27 setscrew wrench.

Now mount the boom arm. This must be carried out in four phases.

- 1- Having removed the casing, insert the boom arm coupling links into the drive shaft and set them in a horizontal position using the relative wrench.
 - 2- Assemble the two halves of the rod using the supplied nuts and bolts and a N° 8 setscrew wrench (Fig. 5).
 - 3- Insert the boom arm into the boom arm coupling links (Fig. 6).
 - 4- Definitely fix the boom arm by tightening the four nuts on to the supplied bolts with a N°17 setscrew wrench. Now apply the boom arm and plug.
- The electric actuator is the irreversible type and needs no external locking system to maintain an efficient closing position.




ELECTRICAL SAFETY DEVICES

The INDUSTRIAL limit switches and motor are already connected up to the electronic control panel.

Only the wiring of a push-button panel, the flashing light and, naturally, the supply voltage have to be connected up.

People and objects must be protected from crushing as a result of an inadvertent command, so at least a pair of photoelectric cells or a sensor positioned below the barrier boom is obligatory.

As a further safety measure to prevent vandalism, the "column with magnet" capable of locking the boom in the closed position is available.



BOOM ARM BALANCING

When ordering the mod. INDUSTRIAL barrier, always specify the boom arm length in order to obtain the correct number of counterweights.




Fig.5




Fig.6

LIMIT SWITCH SETTING

Normally the barrier is supplied to you with the limit switches already set to allow optimum barrier movement.

If the base plate has not been cemented in on a level plane, the boom might be not perfectly horizontal or vertical, with the result that the aesthetic appearance of the installation is poor.

To prevent this, the mechanical travel of the boom arm can be modified by means of the limit switches, using two N° 9 wrenches.

Now adjust the electric limit switches by means of pawls "A" mounted on the disk, using a N° 10 setscrew wrench to slacken the bolts that lock them on the same.




Fig.7

ADJUSTMENT OF THE SAFETY CLUTCH

To be undertaken after disconnecting power supply.

N.B.: These operations must be executed only after the power supply has been suspended.

- 1) Unscrew the unit with a 19 mm wrench (4).
- 2) Hold the motor with a 15 mm wrench and turn the screw (3) clockwise (with the given wrench) if you want more force or unscrew it if you need less.
- 3) After regulating the clutch do not forget to clamp the nut (4) at the shaft's end.




Fig.8

EMERGENCY RELEASE

The mod. INDUSTRIAL barrier can be manually operated in a blackout by inserting the crank into the hole on one side (Fig. 9).

When the crank has been inserted, a switch will depress and disconnect the line. This prevents the operator from being injured by sudden unexpected manoeuvres if the electricity supply returns.






Fig.9

MAINTENANCE

To be undertaken by specialized staff after disconnecting power supply.


After every 50.000 cycles check the tightness of the boom holding attachment, and the wear on the mechanical stops.

Grease the bearings of the boom carrier shaft.

AQM111-A**AQM111-B**

- R1 normally feeded
- R2 normally feeded
- R3 normally not feeded
- R4 normally not feeded
- R5 normally not feeded

If DIP 4 ON, connect R5 and J7 on Pin 1 of EUROBAR A and B (instead of K as shown in the scheme).



5 Double contacts relé 12 Vdc

ANLAGEN LAY-OUT




Abb.2

① Schranke INDUSTRIAL

- Photozellen
- Verzinkte Metallsäule als Photozellenträger
- Photozellen Sicherheitsfühlleiste
- Magnetschleife
- Schlüsselschalter
- Antenne

TECHNISCHE MERKMALE DES GETRIEBEMOTORS

Selbsthemmender Getriebemotor zum Antrieb von Schrankenbäumen mit Länge von 7,5 bis 12 Metern.

Die Schranke kann außerdem mit verzinktem und lackiertem Gehäuse oder einem Gehäuse aus rostfreiem Stahl geliefert werden.

Der Schrankenbaum kann mit Hängegitter mit einer maximalen Länge bis zu 8,5 m geliefert werden (Abb. 2).

Anmerkung: Man muss die Eigenschaften der Schranke mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften in Einklang bringen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	INDUSTRIAL	
Max. Baumlänge	m	12
Öffnungszeit	s	16
Nr. Zyklen rieten einem Tag		300
Max. Drehmoment	Nm	600
Stromspannung und frequenz	430V~ 50Hz	
Motorleistung	W	800
Stromaufnahme	A	1,2
Anzahl der Zyklen	n°	50 - 16s/2s
Ölsorte	IP MELLANA 100	
Motorgewicht	Kg	210
Geräusch	db	<70
Volumen	m ³	0,441
Schutzart IP	IP	557

Komponenten zur Installation nach der Norm EN1253

STEUERUNGSSYSTEM	ANWENDUNG DER SCHLIESUNG		
	Fachpersonen (außer einem öffentlichen Platz*)	Fachpersonen (öffentlicher Platz)	Grenzlose Anwendung
mit Totmannschaltung	A	B	
mit sichtbaren Impulsen (z. B. Sensor)	C	C	C e D
mit nicht sichtbaren Impulsen (z. B. Fernsender)	C	C e D	C e D
automatisch	C e D	C e D	C e D

* ein Musterbeispiel dafür sind jene Türe, die keine Zufahrt zu einem öffentlichen Weg haben

A: Betriebstaste mit Totmannschaltung (das heißtt, aktivieren sie eine Funktion, solange man sie gedrückt hält), wie Code ACG2020

B: Schlüsselselektor mit Totmannschaltung, wie Code ACG1010

C: Kontakteiste, wie Code ACG3010 und /oder andere Sicherheitseinrichtungen muessen mit den Norm EN12453 uebereinstimmen (Anhang A).


D: Photozelle, wie Code ACG8026

MONTAGE VON INDUSTRIAL

Nach der Zementeinbettung des Sockels in einer günstigen Position (vgl. Anleitung von Abb.4) ist INDUSTRIAL zu befestigen. Dazu sind die mitgelieferten Muttern und ein Inbusschlüssel Nr. 27 zu benutzen.

- Dann folgt die Montage des Schrankenbaums, die in vier Phasen abläuft.
- 1) Nach dem Abnehmen des Gehäuses die Anschlußarme des Schrankenbaums in die Motorwelle stecken und ihn unter Verwendung des Freigabeschlüssels waagerecht anordnen.
 - 2) Die beiden Hälften des Schrankenbaums zusammensetzen. Dazu die beiliegenden Schrauben und Muttern, sowie einen Inbusschlüssel Nr. 8 verwenden (Abb. 5).
 - 3) Den Schrankenbaum in die Anschlußarme stecken (Abb. 6).
 - 4) Die Befestigung des Schrankenbaums erfolgt durch Festschrauben mit einem Inbusschlüssel Nr. 17 und den beiliegenden vier Schrauben, nachdem die Kappe für den Schrankenbaumverschluß aufgesetzt worden ist.

Der Getriebemotor ist selbsthemmend und benötigt daher keinerlei externe Verriegelung, um in einer sicher geschlossenen Position zu bleiben.



ELEKTRISCHE SICHERHEITEN

Bei der INDUSTRIAL sind die Endschalter und der Motor werkseitig an die elektronische Steuertafel angeschlossen.

Es sind nur mehr die Kabel der Druckknopftafel, der Blinkleuchte und der Versorgungsspannung anzuschließen.

Zum Quetschschutz von Personen und Sachen durch einen unbeabsichtigten Befehl ist mindestens ein Fotozellenpaar bzw. ein Sensor (pneumatisch oder Fotozelle) unter der Stange zu installieren.

Zum zusätzlichen Schutz vor mutwilligen Zerstörungen ist die "Magnetsäule" lieferbar, mit der Schrankenbaum in geschlossener Stellung verriegelt wird.




Abb.4




Abb.5




Abb.6

EINSTELLUNG END SCHALTER

Die Schranke wird normalerweise mit auf die ideale Schrankenbewegung voreingestellten Endschaltern geliefert.

Bei unebener Bettung der Fundamentplatte kann es vorkommen, daß der Schrankenbaum nicht perfekt horizontal bzw. vertikal ausgerichtet ist, wodurch die Ästhetik beeinträchtigt wird.

Um dies zu vermeiden, kann der mechanische Hub des Schrankenbaums verändert werden, indem man die Endanschläge mit zwei Schlüsseln Nr. 9 einstellt.

Dann sind auch die elektrischen Endschalter einzustellen, und zwar durch Verstellen der Kliniken "A", die auf der Scheibe montiert sind. Die Schrauben lockern, mit denen sie blockiert werden, wozu ebenfalls ein Inbusschlüssel Nr. 10 verwendet wird.




Abb.7

EINSTELLUNG DER SICHERHEITSKUPPLUNG

Die Wartungsarbeit nur nach der Ausschliessung der Spannung auszuführen. N.B.: Diese Operationen sind nur ausführbar nachdem der Antrieb aus dem Netz ausgeschaltet worden ist.

- 1) Die Mutterschraube (4) ist mit dem 19 mm Maulschlüssel zu lockern.
- 2) Die Antriebswelle ist mit einem 15 mm Maulschlüssel festzuhalten und gleichzeitig die Schraube (3) mit dem dazugehörigen Schlüssel im Uhrzeigersinn anzuziehen, wenn Sie dem Antrieb mehr Schubleistung geben möchten, dagegen, wenn Sie weniger Schubleistung brauchen, ist die Schraube gegen den Uhrzeigersinn zu lockern.
- 3) Nach der Einstellung der Rutschkupplung ist die Schraubenmutter (4) wieder gegen Antriebswelle festzuschrauben.




Abb.8

NOTENTRIEGELUNG

Bei einer Unterbrechung der Stromversorgung kann der Schrankenbaum INDUSTRIAL auch von Hand betätigt werden, indem man eine Kurbel in die Bohrung steckt, die auf einer Seite vorhanden ist (Abb. 9).

Wenn man die Kurbel einsteckt, wird ein Schalter betätigt, der die Stromleitung unterbricht, um zu verhindern, daß der Bediener bei einer plötzlichen Wiederaufnahme der Stromversorgung durch unvorhergesehene Bewegungen verletzt wird.





Abb.9

WARTUNG



Die Wartungsarbeit nur durch spezialisierten Fachleuten nach der Ausschliessung der Spannung auszuführen.

Alle 50.000 Öffnungs- und Schließvorgänge ist die Spannung des Entriegelungsknopfs und der Schrankenbaumhalterung sowie der Verschleißzustand der Endanschläge zu überprüfen. Die Halterungen der Stangen-Stützwelle zur Federführung schmieren.

VERBINDUNGSPLAN FÜR DIE GLEICHZEITIGE BETÄIGUNG VON ZWEI SCHRANKEN


AQM111-B

R1 normalerweise gespeist
R2 normalerweise gespeist
R3 normalerweise nicht gespeist
R4 normalerweise nicht gespeist
R5 normalerweise nicht gespeist
ist DIP 4 auf ON, verbinden Sie die Kontakte R5 mit J7 auf dem Pin 1 (anstatt K in dem Schema).

AQM111-A

5 Doppelkontakte - 12Vdc Relais

Accessori - Accessoires - Accessories - Zubehör

I
F
GB
D

Applicazione di rastrelliera pendula su asta in alluminio.
 Application sur le profil aluminium de la ridelle suspendue.
 Mounting of hanging rack on aluminium boom.
 Anwendung des bewegliches Hängegitters in der Alu-Schränke.

ATTENZIONE - ATTENTION - WARNING - ACHTUNG

Non utilizzare in zona ventosa
 Ne pas utiliser dans une zone exposée au vent
 Not to use in windy areas
 Nicht in Wind ausgesetzten Lagen benutzen




Fig.10

Applicazione della costa a fotocellula di sicurezza su asta di alluminio (Fig. 11).

ACG8281
 Paletto pendulo per asta 80x40
 Fourche escamotable pour Lisse 80x40
 Hanging support for boom arm 80x40
 Stützpendel für Baum 80x40 u. Achteckigen Baum

ACG9130
 Colonna di supporto
 Fourche de support
 Fork type support column
 Stützgabel





Fig. 11

Fig.12



Fig.13

ACG9060

Sensore di rilevamento presenza massa metallica autotarante
 Detecteur electromagnétique autoreglant
 Self-adjusting metallic mass detector with an inductive coil
 Magnetischer sensor




Fig.14

ACG8070

Colonna con blocco elettromagnetico
 Fourche magnétique avec Degausser
 Column with electromagnetic lock
 Säule mit Magnet mit Degausser




Fig.15





Fig.16



BLOCK

SELETTORE A CHIAVE BLOCK DA PARETE cod. ACG1053
SELETTORE A CHIAVE BLOCK DA INCASSO cod. ACG1048

GB

BLOCK

BLOCK KEY SELECTOR FOR WALL-INSTALLATION code ACG1053
BLOCK KEY SELECTOR TO BUILD-IN code ACG1048

BLOCK

BLOCK - SÉLECTEUR À CLÉ SAILLIE code ACG1053
BLOCK - SÉLECTEUR À CLÉ ENCASTRER code ACG1048

D

BLOCK

Schlüsselwahlschalter Block für die Wand code ACG1053
Schlüsselwahlschalter Block zum Einbau code ACG1048



NOTE:

NOTE:

REGISTRO DI MANUTENZIONE - DOSSIER D'ENTRETIEN MAINTENANCE LOG - WARTUNGSREGISTER

Il presente registro di manutenzione contiene i riferimenti tecnici e le registrazioni delle attività di installazione, manutenzione, riparazione e modifica svolte, e dovrà essere reso disponibile per eventuali ispezioni da parte di organismi autorizzati.

This maintenance log contains the technical references and records of installation works, maintenance, repairs and modifications, and must be made available for inspection purposes to authorised bodies.

Ce dossier d'entretien contient les références techniques et les enregistrements des opérations d'installation, d'entretien, de réparation et de modification effectuées, et devra être rendu disponible pour les inspections éventuelles de part d'organismes autorisés

Dieser Wartungsregister enthält die technischen Hinweise, sowie die Eintragung der durchgeführten Installation-, Reparatur- und Änderungstätigkeiten, und er muss zur Verfügung der zuständigen Behörden für etwaige Inspektionen gesetzt werden, wenn sie das erfordern.

ASSISTENZA TECNICA SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE TECHNICAL ASSISTANCE TECHNISCHE ASSISTENZ

NOME, INDIRIZZO, TELEFONO - NOM, ADRESSE, TÉLÉPHONE - NAME, ADDRESS, TELEPHONE NUMBER - NAME, ADRESSE, TELEFON

CLIENTE
CLIENT
CUSTOMER
KUNDE

NOME, INDIRIZZO, TELEFONO - NOM, ADRESSE, TÉLÉPHONE - NAME, ADDRESS, TELEPHONE NUMBER - NAME, ADRESSE, TELEFON

MATERIALE INSTALLATO MATERIEL INSTALLEE INSTALLATION MATERIAL INSTALLIERTES MATERIA

